

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия производителя – 5 лет с даты продажи изделия при условии соблюдения потребителем условий использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы. Гарантийный талон с указанием сроков гарантии на продукцию находится на сайте поставщика (mvi-rus.ru) в разделе «Техническая информация».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН от _____

Фильтр сетчатый для обратных клапанов MVI CV.110. ____ количество _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

МП

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ СЕРИИ CV.110

DN 15-32



2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Yorhe Intelligent Control Technology Co., Ltd
Science&Technology Industrial Zone, Qinggang, Yuhuan Zhejiang, China

Дзэцзян Йорхе Интеллидженс Контрол Технолоджи Ко, Лтд
Сайнс энд Технолоджи Индастриал Зона, Циндан, Юхуань, Дзэцзянь, Китай

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр предназначен для предотвращения попадания нерастворимых частиц в обратный клапан систем водоснабжения при использовании обратных клапанов на водозаборе в качестве приёмных клапанов. Фильтр присоединяется к обратному клапану с помощью резьбового пластикового патрубка с наружной резьбой. В качестве приёмных обратных клапанов могут использоваться любые обратные клапаны с присоединительной трубной цилиндрической резьбой. В качестве транспортируемой среды, кроме воды, могут использоваться другие жидкости, не агрессивные к материалу фильтра и применяемого обратного клапана.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Рабочая температура, °C	От 0 до +70
Тип резьбы	Трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
Размер ячеей фильтрующей сетки, мм	1,5
Материал сетки	Нержавеющая сталь AISI304
Материал обоямы	Нейлон PA-6
Средний полный срок службы, лет	15

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПРИ МОНТАЖЕ

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Крутящий момент (резьба), Нм	8	10	16	22

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ И РАЗМЕРЫ

	Артикул	G	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, г.
	CV.110.04	1/2"	27,5	24	8	39	5
	CV.110.05	3/4"	34,5	30	8	39,5	10
	CV.110.06	1"	40,5	36	10	51	12
	CV.110.07	1 1/4"	48,5	43	10	56,5	16

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Фильтр прикручивается к обратному клапану вручную, без применения монтажных ключей. При монтаже не допускается превышать монтажные моменты, указанные в таблице предельно допустимых моментов.
- Фильтр с обратным клапаном может устанавливаться в любом монтажном положении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Фильтр должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.
- Обслуживание фильтра в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и контролю степени засорения. При сильном засорении, фильтр следует прочистить неметаллической щёткой и промыть.
- Следует предохранять фильтр от механических воздействий.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрещается:

- Подвергать фильтр механическим воздействиям.
- Использовать фильтр на параметрах, превышающих указанные в технических характеристиках.
- Эксплуатировать в рабочей среде, агрессивной к материалу сетки и применяемого обратного клапана.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Изделия транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
- Условия хранения изделий – 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
- Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя.
- Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом. Хранение изделий на открытых площадках не допускается.
- В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, изделия не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.
- Изделия следует оберегать от ударов и механических нагрузок. При перевозке упаковки с сетками необходимо укладывать их на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.
- Сбрасывание упаковок с сетками с транспортных средств не допускается.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса), эксплуатация изделия прекращается и принимается решение о направлении его на утилизацию. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных Законов.