

ИНСТРУКЦИЯ

Групповая система фильтрации Big Blue

2 и 3 корпуса 10BB / 20BB на металлической скобе или каркасе

Артикул производителя:

457 | 458 | 459 | 465

Модели и исполнения

Арт.	Кол-во	Типоразмер	Крепление	Резьба	Особенности
465	2 корпуса	10BB (10"×4½")	Металлическая скоба	1"	Стандартный
457	3 корпуса	10BB (10"×4½")	Металлическая скоба	1"	Стандартный
458	2 корпуса	20BB (20"×4½")	Металлический каркас	1"	Встроенный манометр
459	3 корпуса	20BB (20"×4½")	Металлический каркас	1"	Встроенный манометр

Назначение

Групповые системы фильтрации Big Blue предназначены для многоступенчатой очистки холодной воды на входе в систему водоснабжения. Два или три корпуса, объединённых на металлической скобе (арт. 465, 457) или сварном металлическом каркасе (арт. 458, 459), образуют готовую многоступенчатую систему — достаточно установить нужные картриджи и подключить к трубопроводу.

Арт. 458 и 459 оснащены встроенным манометром для постоянного контроля давления в системе. Увеличенный диаметр стаканов Big Blue (4½") обеспечивает высокий расход воды при минимальном перепаде давления.

Идеальное решение для малого бизнеса, кафе и ресторанов, а также для частных домов с повышенными требованиями к качеству воды.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	стандарт 10BB (10"×4½") и 20BB (20"×4½")
Количество ступеней	2 (арт. 465, 458) или 3 (арт. 457, 459)
Материал корпусов	синий полипропилен с латунными вставками
Крепление	металлическая скоба (10BB) / сварной металлический каркас (20BB)
Рабочая среда	холодная питьевая вода
Максимальная рабочая температура	+40 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительный размер	1" (все модели)
Манометр	встроенный (арт. 458, 459)
Срок службы корпусов	2 года с даты покупки
Страна производства	Китай
Официальный представитель в РФ	АКВАПРО

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм. Арт. 458 и 459 оснащены встроенным манометром для постоянного контроля давления.

Комплект поставки

- Корпуса Big Blue в сборе (2 или 3 шт.) на металлической скобе / каркасе
- Монтажный ключ
- Уплотнительные кольца (O-ring) по количеству корпусов
- Манометр встроенный — только арт. 458 и 459
- Инструкция

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход. Корпуса соединены последовательно.

- Перекройте подачу воды.
- Закрепите скобу / каркас на стене или установите на полу в удобном месте.
- Подсоедините входную магистраль к крышке первого корпуса, выходную — к крышке последнего. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительные кольца водой (допускается технический вазелин).
- Установите картриджи в стаканы, завинтите стаканы в крышки и дотяните ключом до упора.
- Нажмите кнопки воздушных клапанов на крышках для выпуска воздуха.
- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджей

- Перекройте подачу воды.
- Нажмите кнопку воздушного клапана на каждой крышке для сброса давления.
- Стронуть стаканы по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите.
- Извлеките картриджи, промойте стаканы, смочите уплотнительные кольца.
- Установите новые картриджи, завинтите стаканы до упора.
- Нажмите клапаны, откройте подачу воды, проверьте соединения.

Замену картриджей производите не реже 1 раза в 3 месяца. Рекомендуется заменять все картриджи одновременно.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Использовать только с холодной водой. Максимальная температура — **+40 °C**.
- Направление потока строго по маркировке крышки: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Перед разборкой нажмите воздушные клапаны на крышках для сброса давления.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- Замену картриджей производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Манометр (арт. 458, 459): при давлении выше 7 атм. снизьте давление в системе.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпуса.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы — 2 года; по истечении срока эксплуатация запрещена.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпусов или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм**.
- Использование с горячей водой (выше +40 °C).
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Эксплуатация по истечении **2 лет** с даты покупки.